


Регуляторы перепада давления до 275 бар

Технические характеристики




По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Регулятор перепада давления может быть собран из нескольких устройств производства компании Kimray:

- приводной клапан высокого давления 1-6"
- контроллер перепада давления:
 - 100 PDC при максимальном статическом давлении 69 бар
 - 200 PDC при максимальном статическом давлении 138 бар
 - 400 PDC при максимальном статическом давлении 275 бар
- регулятор управляющего газа
- влагосборник
- стальные соединительные трубки и фитинги



Контроллер перепада давления

PDC

Диапазон контроля перепада давления: 0,025 - 6,6 м вод. ст.

Поддерживает постоянный перепад давления на другом устройстве, установленном в той же линии.

Контроллеры перепада давления серии "PDC" присоединяются через измерительную диафрагму расходомера для поддержания постоянного перепада давления на расходомере, что в свою очередь обеспечивает постоянный расход, когда входное или выходное давление не меняются. Контроллер регулирует поток для поддержания постоянного перепада давления, изменяя степень открытия приводного клапана с равнопроцентной характеристикой затвора.

Назначение:

Точный контроль газового потока в газлифте.
Повышенная точность измерений и диаграмм изменения расхода.
Стабилизация газового потока для лучшей производительности скважины.
Ограничение перепада для предотвращения выхода из установленного режима работы.

Конструктивные особенности:

Периодический выпуск управляющего газа
Дроссельный режим работы
Диапазон перепада давления от 0,025 до 6,6 м вод. ст.
Возможна установка более мощной пружины под 10,6 м вод. ст.
Может использоваться с различными типами мембранных приводных клапанов

Иногда приходится сдаться и...

ПРИЗНАТЬ УСПЕХ!

Первоначально устройство PDC представляло собой обычный пилотный блок для контроля уровня жидкости, пока один изобретательный сотрудник Kimray не переделал его в контроллер перепада давления.

Контроллер PDC стал одним из 10 самых продаваемых продуктов еще до того, как мы включили его в каталог.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://kimray.nt-rt.ru> | **эл. почта:** krm@nt-rt.ru