



# Приводы для клапанов высокого давления

## Технические характеристики



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новоузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

### Привод серии 65

65



#### Назначение:

Используется с приводными клапанами высокого давления 1" и 2" и клапанами SMS 1"

Более широкий диапазон регулирования жесткости пружины при эксплуатации со спускными клапанами

Более точная настройка при эксплуатации с регуляторами давления

#### Конструктивные особенности:

Полностью стальной

Индикатор хода клапана

Регулируемый

**Эффективная площадь:** 419,3 см<sup>2</sup>

**Ход штока:** макс. 3/4"

**Рабочее давление привода:** макс. 3,1 бар

### Ручной привод клапана

MVP



#### Назначение:

Используется с приводными клапанами высокого давления 2"

Для закрытия клапанов вручную

Для открытия клапанов вручную

Для ограничения хода штока клапана в любом направлении

#### Конструктивные особенности:

Герметичные подшипники

Компактная конструкция

Индикатор хода клапана

Регулируемый

**Эффективная площадь:** 419,3 см<sup>2</sup>

**Ход штока:** макс. 3/4"

**Рабочее давление привода:** макс. 3,1 бар

### Пневматический привод клапана

PVP



#### Назначение:

Используется для управления приводными клапанами высокого давления Kimray 1" и 2", когда степень открытия клапана задается независимо от перепада давления на клапане. Используется для линейного позиционирования приводных клапанов высокого давления Kimray.

#### Конструктивные особенности:

Линейное перемещение штока в ответ на изменение входного давления

Удерживает шток в заданном положении при изменении давления на него

Не чувствителен к изменению давления управляющего газа

**Рабочее давление привода:** макс. 3,1 бар

### Электропневматический привод клапана

EPVP



#### Назначение:

Используется с приводными клапанами высокого давления Kimray 2" и 3".

Используется для автоматизации в системах, где для позиционирования клапана в отсечном режиме и точного регулирования потока используются электрические сигналы.

#### Конструктивные особенности:

Низкое потребление электроэнергии

Индикатор хода клапана в модификации с открытым штоком

Легко ремонтируется в полевых условиях

Кабельное соединение 1/2" по классу 1, раздел 1 нормативов для опасных зон

Контакты для открытого и закрытого положения клапана

Сертификация CSA

**Давление управляющего газа:** макс. 2,1 бар

Электрический управляющий сигнал от +/- 8 до 12 В пост. тока при 200 мА

Источник питания 12 В пост. тока (дополнительно)

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://kimray.nt-rt.ru> | | эл. почта: [krm@nt-rt.ru](mailto:krm@nt-rt.ru)